

## Настройка вольтметра:

- Вольтметр имеет на панели две кнопки: «далее» (стрелка вправо) и Включение/выключение (она же кнопка ОК).
- Чтобы войти в меню настроек зажмите длительно кнопку «далее».
- Меню вольтметра состоит из пяти пунктов. Номер выбранного пункта отображается на экране при входе в меню. Переключение пунктов осуществляется кнопкой «далее».
- Первый пункт меню позволяет выбрать количество ячеек в аккумуляторной батарее и их тип.  
L - литий-ионная батарея, P - свинцово-кислотная, F - литий-железо-фосфатная. Исходя из этого будет производиться приблизительный расчёт ёмкости по напряжению сборки.
- Второй пункт позволяет настроить задержку отключения дисплея. Выберите ON/OFF для того чтобы включить или отключить эту функцию. Укажите время в секундах до автоматического отключения.
- Третий пункт позволяет выбрать индивидуальные значения напряжения для точек «Полного разряда» и «Полного заряда». Вы можете настроить их по своей необходимости, или же не вводить - в таком случае расчёт будет производиться по информации из первого пункта.
- Четвёртый пункт позволяет настроить функцию предупреждения о низком уровне заряда. Укажите ON/OFF, чтобы включить или отключить эту возможность. Укажите напряжение в вольтах, ниже которого на экране будет появляться уведомление о низком уровне заряда.
- Пятый пункт используется для калибровки вольтметра, и внесение в него изменений не рекомендовано.